


Mi Compact Bluetooth Speaker 2

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
SK | POUŽÍVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pozorně si přečtěte tento manuál.
- Před prvním použitím zařízení nabijte baterii na plnou kapacitu.
- Produkt čistěte pouze suchým hadříkem.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Uchovávejte produkt mimo dosah zvířat a dětí.
- Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte zařízení mimo rozsah provozních teplot.
- Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkému prostředí - zařízení není voděodolné.

POPIS PRODUKTU



1. Reproduktor
2. Kontrolka / mikrofon
3. Tlačítko
4. Otvor pro poutko
5. Nabíjecí konektor

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry:	50 x 32 mm
Hmotnost:	54 g
Impedance:	4 Ω
Frekvenční rozsah:	200 - 18 000 Hz
Konektivita:	Bluetooth 4.2 (dosah 10 m)
Profily:	A2DP / AVRCP / SPP
Název BT zařízení:	MI BT18 I
Baterie:	Li-Ion 3,7 V @ 480 mAh
Nabíjecí konektor:	MicroUSB*
Doba přehrávání:	6 h na 70 % hlasitosti
Podpora handsfree:	Ano
Provozní teplota:	0 až 40 °C

*(kabel není součástí balení)

POPIS FUNKCÍ

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Podržte tlačítko **(3)** min. po dobu 2 sekund a pusťte po zaznění zvukového upozornění. Reproduktor je připraven pro párování.

PRVNÍ SPÁROVÁNÍ

Zapněte Bluetooth ve vašem zařízení a v seznamu zvolte zařízení **MI BT18 I**. Po úspěšném párování uslyšíte zvukové upozornění.

OPAKOVANÉ SPÁROVÁNÍ

Ve vypnutém stavu podržte tlačítko **(3)** min. po dobu 5 sekund. Reproduktor je v režimu párování. Zapněte Bluetooth ve vašem zařízení a v seznamu zvolte zařízení **MI BT18 I**. Po úspěšném párování uslyšíte zvukové upozornění.

PŘÍCHOZÍ HOVOR

Při příchodím hovoru je přehrávání hudby pozastaveno a reproduktor vás na hovor upozorní vyzváněním. Hovor přijmete krátkým stiskem tlačítka **(3)** a ukončíte dlouhým stiskem tlačítka **(3)**.

KONTROLKA

Párování - bliká modře	Plně nabitó: svítí modře
Spárováno - pulzuje modře	Příchozí hovor: bliká modře
Slabá baterie - pulzuje červeně	
Nabíjení - svítí červeně	

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A ÚDRŽBA

Pozorne si prečítajte tento manuál.

Pred prvým použitím zariadenia nabite batériu na plnú kapacitu.

Produkt čistite len suchou handričkou.

Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.


Uchovávajte produkt mimo dosahu zvierat a detí.

Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózií alebo vzniku požiaru.

Nepoužívajte zariadenie mimo rozsah prevádzkových teplôt.

Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu zariadenie nie je vodeodolné.

POPIS PRODUKTU



1. Reproduktor
2. Kontrolka / mikrofón
3. Tlačidlo
4. Otvor pre pútko
5. Nabíjací konektor

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Rozmery:	50 x 32 mm
Hmotnosť:	54 g
Impedancia:	4 Ω
Frekvenčný rozsah:	200 - 18 000 Hz
Konektivita:	Bluetooth 4.2 (dosah 10 m)
Profily:	A2DP / AVRCP / SPP
Názov BT zariadenia:	MI BT18 I
Batéria:	Li-Ion 3,7 V @ 480 mAh
Nabíjací konektor:	MicroUSB*
Doba prehrávania:	6 h na 70 % hlasitosti
Podpora handsfree:	Áno
Prevádzková teplota:	0 až 40 °C

*(kabel nie je súčasťou balenia)

POPIS FUNKCIÍ

PRVÉ SPUSTENIE

Podržte tlačidlo **(3)** min. po dobu 2 sekúnd a pusťte po zaznení zvukového upozornenia. Reproduktor je pripravený pre párovanie.

PRVÉ SPÁROVANIE

Zapnite Bluetooth vo vašom zariadení a v zozname vyberte zariadení **MI BT18 I**. Po úspešnom párovaní budete počuť zvukové upozornenie.

OPAKOVANÉ SPÁROVANIE

Vo vypnutom stave podržte tlačidlo **(3)** min. po dobu 5 sekúnd. Reproduktor je v režime párovania. Zapnite Bluetooth vo vašom zariadení a v zozname vyberte zariadenie **MI BT18 I**. Po úspešnom párovaní budete počuť zvukové upozornenie.

PRICHÁDZAJÚCI HOVOR

Pri prichádzajúcom hovore je prehrávanie hudby pozastavené a reproduktor vás na hovor upozorní zvončením. Hovor prijmete krátkym stlačením tlačidla **(3)** a ukončíte dlhým stlačením tlačidla **(3)**.

KONTROLKA

Párovanie - bliká na modro	Plne nabité: svieti na modro
Spárované - pulzuje modro	Slabá bat. - pulzuje červenó
Prichádzajúci hovor: bliká na modro	
Nabíjanie - svieti na červenó	

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A ÚDRŽBA

Pozorne si prečítajte tento manuál.

Pred prvým použitím zariadenia nabite batériu na plnú kapacitu.

Produkt čistite len suchou handričkou.

Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.


Uchovávajte produkt mimo dosahu zvierat a detí.

Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózií alebo vzniku požiaru.

Nepoužívajte zariadenie mimo rozsah prevádzkových teplôt.

Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu zariadenie nie je vodeodolné.

POPIS PRODUKTU



1. Reproduktor
2. Kontrolka / mikrofón
3. Tlačidlo
4. Otvor pre pútko
5. Nabíjací konektor

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Rozmery:	50 x 32 mm
Hmotnosť:	54 g
Impedancia:	4 Ω
Frekvenčný rozsah:	200 - 18 000 Hz
Konektivita:	Bluetooth 4.2 (dosah 10 m)
Profily:	A2DP / AVRCP / SPP
Názov BT zariadenia:	MI BT18 I
Batéria:	Li-Ion 3,7 V @ 480 mAh
Nabíjací konektor:	MicroUSB*
Doba prehrávania:	6 h na 70 % hlasitosti
Podpora handsfree:	Áno
Prevádzková teplota:	0 až 40 °C

*(kabel nie je súčasťou balenia)

POPIS FUNKCIÍ

PRVÉ SPUSTENIE

Podržte tlačidlo **(3)** min. po dobu 2 sekúnd a pusťte po zaznení zvukového upozornenia. Reproduktor je pripravený pre párovanie.

PRVÉ SPÁROVANIE

Zapnite Bluetooth vo vašom zariadení a v zozname vyberte zariadení **MI BT18 I**. Po úspešnom párovaní budete počuť zvukové upozornenie.

OPAKOVANÉ SPÁROVANIE

Vo vypnutom stave podržte tlačidlo **(3)** min. po dobu 5 sekúnd. Reproduktor je v režime párovania. Zapnite Bluetooth vo vašom zariadení a v zozname vyberte zariadenie **MI BT18 I**. Po úspešnom párovaní budete počuť zvukové upozornenie.

PRICHÁDZAJÚCI HOVOR

Pri prichádzajúcom hovore je prehrávanie hudby pozastavené a reproduktor vás na hovor upozorní zvončením. Hovor prijmete krátkym stlačením tlačidla **(3)** a ukončíte dlhým stlačením tlačidla **(3)**.

KONTROLKA

Párovanie - bliká na modro	Plne nabité: svieti na modro
Spárované - pulzuje modro	Slabá bat. - pulzuje červenó
Prichádzajúci hovor: bliká na modro	
Nabíjanie - svieti na červenó	

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami.

LIKVIDACE VÝROBKU

Produkt a elektronická príslušenství (např. nabíječka, kabel, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Produkt a elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel, batéria) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.

VÝROBCE | VÝROBCA

Ganzhou Dehuida Technology Co., Ltd., Dehuida Science and Technology Park, Huoyanshan Road, Anyuan District, Ganzhou, Jiangxi, China.



Vyrobene v Číně
Vyrobene v Číně