

UŽÍVATEL'SKÝ MANUÁL PRE MOBILNÉ TELEFÓNY Xiaomi

batérie

- **Batéria telefónoch nie je užívateľsky vymeniteľná. Ak si prajete batériu vymeniť, kontaktujte servis Xiaomi STORE.**
 - Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, uchopte a ťahajte zástrčku, nie za kábel.
- Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Ak je plne nabitá batéria ponechaná bez použitia, dôjde po čase k jej samovoľnému vybitiu.
- Pre optimálny výkon batériu vždy udržiavajte pri teplote 15 ° C až 25 ° C (59 ° F až 77 ° F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať.
- K náhodnému skratu môže dôjsť, ak sa kovových pásov na batériu dotkne kovový predmet. Môže to poškodiť batériu alebo tento predmet.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, pretože môže dôjsť k ich výbuchu. Dodržujte miestne predpisy. Ak je to možné, recyklujte ich. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.
- Batérie nerozoberajte, nerozbíjajte, nedrhte, neohýbajte, neprepichujte alebo inak nepoškodzuje. Ak batéria netesní, zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. Ak k tomu dôjde, okamžite opláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu neupravujte a nepokúšajte sa do nej vkladať cudzie predmety. Neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Pri poškodení môžu batérie explodovať.
- Používajte batériu a nabíjačku len na špecifikované účely. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených alebo nekompatibilných batérií či nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, výbuchu alebo iné nebezpečenstvo a môže mať za následok zrušenie povolení a záruk. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Prístroj nenabíjajte pri búrke. Nabíjačky používajte iba vo vnútri budovy. zariadenie
- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu obsahovať minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak zariadenie navlhne, nechajte ho vyschnúť.
 - Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom a znečistenom prostredí.
- Nenechávajte zariadenie vo vysokých teplotách. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Nenechávajte zariadenie v chlade. Pri zahrievaní zariadenie na prevádzkovú teplotu sa vnútri zráža vlhkosť, ktorá ho môže poškodiť.
 - Neotvárajte zariadenie inak, než ako je uvedené v užívateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu poškodiť zariadenie a porušovať právne predpisy týkajúce sa rádiových zariadení.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené silným otrasom, netraste zariadením. Hrubé zaobchádzanie môže zariadenie poškodiť.
 - Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
 - Zariadenie nefarbite. Farba môže zabrániť správnej funkcii.
 - Ukladajte zariadenie mimo dosahu magnetov alebo magnetických polí.
- Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahriať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Zariadenie môže prílišnému zahriatiu predchádzať automatickým spomalením, zatvorením aplikácií, vypnutím nabíjania a ak je to potrebné, aj automatickým vypnutím. Ak zariadenie nefunguje správne, kontaktujte servisné oddelenie Xiaomi STORE.


Vybalení z krabice a první spuštění

Telefón je už po vybalení z krabice osadený batériou, ktorá je nabitá na určitú kapacitu. My odporúčame ju pred prvým spustením naplno nabiť. Pre nabíjanie telefónu používajte buďto dodanú nabíjačku a kábel s konektorom microUSB, alebo akúkoľvek inú nabíjačku s konektorom microUSB spĺňajúce normu IEC / EN 62684. Pre vloženie SIM do telefónu je nutné vybrať šuflíček k tomu určený na bočnej strane telefónu. K tomu slúži dodaná sponka, ktorej hrot zasuniete do pripraveného otvoru a šuplík vyberiete. Do šuplíka zastrčíte SIM kartu a šuplík zasuniete späť do telefónu. Batéria je v tele zariadení napevno a nie je užívateľsky vymeniteľná. V prípade požadovanej výmeny sa obráťte na servis Xiaomi STORE.



Název	Funkce
Zamykací tlačítko	Dlouhé podržení tlačítka vypne či zapne zařízení.
Tlačítka hlasitosti	Upravuje hlasitost. Stisknutím tohoto tlačítka při příchozím hovoru se zařízení přepne do tichého režimu.
Menu tlač. + dolní tlačítko hlasitosti	Zachytí snímek obrazovky.

Telefón zapnite dlhším podržaním tlačidla Zapnúť / Vypnúť na pravom boku, vid'. obrázok vyššie. Za okamih sa objaví sprievodca nastavením, kde podľa priložených obrázkov nastavte slovenčinu, vyberte krajinu.



Hlavná obrazovka

Hlavná plocha systému MIUI sa skladá z hornej lišty sa stavovými indikátory, hodín v hornej polovici displeja a ikon predstavujúcich zástupcu aplikácií. Posunutím plochy do strán sa dostanete na ďalšie plochy v systéme, kde nájdete ďalšie zástupcu a zložky. Dlhším podržaním prsta na tomto zástupcovi (ikone) je možné ho presunúť na iné miesto, prípadne ťahom prsta do hornej časti displeja aplikáciu odinštalovať, ak sa nejedná o aplikáciu systémovú.



základné aplikácie



Telefon

Uskutečňovanie hovorů nebo vyhľadávání kontaktů s T9 klávesnicí. Těž lze kontrolovat záznamy o hovorech.



Zpravy

Odesilání zpráv umožňuje výměnu textových SMS zpráv a MMS zpráv s mobilním připojením a ostatními.



Kontakty

Můžete spravovat své kontakty uložené na SIM / UIM kartě, SD kartě nebo MI účtě.



E-mail

Nastavení e-mailového účtu a přístup k poštovní schránce s MI telefonem. S upozorněním při každém nově obdrženém e-mailu.



Hudba

Dirac HD zvuk přináší skutečné zlepšení hudebního výkonu. Ponořte Vaše uši do světa hudby.



Fotoaparát

Poživování fotografií a nahrávání videí pomocí různých režimů a nastavení.



Galerie

Nová galerie s reorganizovaným uspořádáním umožňuje plynulé procházení snímků. Snímky se automaticky nahrávají na cloud. Snadno lze vytvářet alba a spravovat fotografie.



Prohlížeč

Přináší plynulé prohlížení a čtení novinek a navíc přináší komplexní bezpečnostní ochranu.



Témata

Přizpůsobte si MI Phone výběrem ze stovek unikátních MI-témat. Vyberte si svůj vlastní styl a měňte si ho dle Vaší nálady. Vše jednoduše a rychle pomocí několika klepnutí.



Soubory

Kontrolují využití úložného prostoru a umožňují prohlížení souborů. Lze také použít WLAN a spravovat svou paměť telefonu na dálku.



Optimalizace

Funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů umožňuje různá nastavení, jako např. způsob zamykání a odemykání telefonu. MIUI podporuje šifrování aplikací. MIUI antivirová kontrola skenuje a preventivně blokuje funkce, které by mohly být nebezpečné.



Aktualizace

Udržujte své aktualizace v nejnovější verzi.



Hodiny

Přizpůsobte si nastavení budíku a nařídte si až několik etap buzení.



Poznámky

Zapište si poznámku a sdílejte prostřednictvím SMS, Bluetooth, apod.



Počasí

Získejte aktuální přehled o počasí online.



FM rádio

Podporuje automatické vyhľadávání a umožňuje poslech v pásmu FM.



Skener

Čtečka čárových kódů, přenosný QR kód



Záznamník

Umožňuje používat MI Phone jako přenosné záznamové zařízení.

* Aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti prodeje.



Kalendář

Mějte pod kontrolou všechny své naplánované akce a státní svátky. Podporuje též lunární kalendář.



Kompas

Najde směr, určí zeměpisnou šířku a délku, úroveň a orientaci ke svahu.



Stahování

Správa veškerého staženého obsahu.






















Kalkulačka

Kalkulačka nabízí jednoduché a komplexní funkce pro výpočet.

Ikony notifikačnej lišty

Nasledujúca tabuľka zobrazuje stavové hlásenie, ktoré nájdete po rozbalení notifikačnej lišty

Ikona stav. riadku	Popis
 Plný signál	Čím viac čiarok je zobrazeno, tým silnejší je mobilný signál pre telefonovanie.
 Bez signálu	Není možné uskutočňovať hovory, Pouze tísňová volání.
 Letecký mód	Zapnutý režim letadlo znemožňuje telefonovanie a bezdrátové funkce jsou nedostupné.
 Mobilní datová síť Připojeno	Mi phone je připojen k mobilní datové síti.
4G 4G Network	Připojené k síti 4G/ LTE.
H+ HSPA+ Network	Připojené k síti HSPA+.
E EDGE Network	Připojené k síti EDGE.
G GPRS Network	Připojené k síti GPRS.
 Wi-Fi připojení	Mi phone je připojen k okolní Wi-Fi síti. Čím více čiarok je vyobrazeno, tým lepší Wi-Fi připojení Váš Mi phone má.
 Tichý mód	Telefon je nastaven do tichého režimu.
 Vibrační mód	Telefon má zapnuté pouze vibrace.
 GPS služby	GPS a lokalizační služby jsou aktivovány.
 Režim Buzení	Budík je nastaven.
 Režim Nerušit	"Režim nerušit" je aktivován.
 Bluetooth	Bluetooth funkce je aktivována.
 Bluetooth Připojeno	Bluetooth je zapnuté a spárované s jedním nebo více zařízeními.


Ikona stav. řádku	Popis
 Režim sdílení datového připojení	Režim sdílení datového připojení je aktivní a můžete sdílet datové sítě s ostatními.
 Suchátka	Sluchátka jsou zapojena do telefonu.
 Režim hlasitý odposlech	Použit hlasitý odposlech telefonního hovoru.
 OTG zařízení připojeno	Nové zařízení je připojeno přes OTG.
 Synchronizace dat	Synchronizuje Vaše data.
 Synchronizace selhala	Telefon z nějakého důvodu nemůže synchronizovat data.
 Více notifikací	Další notifikace k nalezení v notifikační liště.

ovládanie telefónu

Tlačidlá pod displejom Pod displejom sa nachádzajú tri senzorové tlačidlá. Stredné tlačidlo Vás vždy vracia na hlavnú obrazovku. Pravé tlačidlo slúži vždy na návrat o jeden krok späť. Ľavé tlačidlo potom slúži v systéme MIUI pre zobrazenie správcu spustených aplikácií. Pôvodná funkcia Menu, akú poznáte zo starších Androidov, sa presunula do pravého horného alebo spodného rohu vo väčšine aplikácií (tlačidlo s tromi bodkami).




Vytáčanie čísel a kontaktov Ak chcete vytočiť číslo, otvorte aplikáciu Telefón v ľavej spodnej časti displeja a na číselníku zadajte požadované telefónne číslo. Po stlačení zeleného tlačidla vytáčanie dôjde k vytočeniu hovoru. K vytáčaniu už uložených kontaktov je možné spustiť aplikáciu Kontakty z hlavnej obrazovky. Jednoduchým posuvom prsta či pomocou vyhľadávacieho poľa možno nájsť potrebný kontakt a ten otvoriť. Ťuknutím na požadované telefónne číslo zahájite vytáčania.




Písanie textových správ

K písaniu textových správ slúži aplikácia Správy, ktorú v predvolenom stave nájdete vľavo dole na hlavnej obrazovke. Po jej spustení ťukni v spodnej časti displeja na tlačidlo "Nová správa". V poli "Komu" môžete pomocou klávesnice vyhľadať požadovaný kontakt, či zadať telefónne číslo. V poli "Textová správa" potom môžete zahájiť písanie správy. Tlačidlom so šípkou vedľa tohto poľa správu odošlete





Inštalácia aplikácií z Google Play

Systém MIUI je postavený na operačnom systéme Android. Aj preto na prvej ploche hlavnej obrazovky nájdete aplikáciu Obchod Play, v ktorej si môžete stiahnuť tisíce a tisíce najrôznejších aplikácií a doplnkov. Po jej otvorení budete vyzvaní na prihlásenie k účtu Google. Založte si ho, alebo sa prihláste. Po prihlásení už bude možné aplikácie vyhľadávať a sťahovať tak, ako ste zvyknutí.



Senzor odtlačkov prstov (v prípade, že je telefón funkciou vybavený)

Nastavenie odtlačku prstov k odomknutiu Vášho telefónu, môžete nastaviť tak v sprievodcovi pre prvom spustení Vášho telefónu tak i neskôr. V "Nastavenia" zvolíte možnosť "Zámok displeja a odtlačok prsta" ďalej zvolíte možnosť "Heslo a odtlačok prsta". Potom pri zvolení možnosti "Pridať odtlačok" budete vyzvaní na nastavenie gestá, PINu alebo heslá, jednu z týchto možností si zvolíte a nastavíte. Nutné nastaviť jednu z týchto možností, pre prípad zlyhania senzoru odtlačku prstov alebo nemožnosti priloženie nastaveného prsta. Potom priložte opakovane prst na senzor, kým Vám telefón nenapíše Hotovo !. Teraz máte všetko nastavené a môžete používať odomykanie pomocou odtlačku prstov. Do telefónu môžete nahrat' viac odtlačkov prstov.






Hotovo!

Nyní můžete odemknout vaše zařízení otiskem prstu.

Hotovo

V telefóne je možné nastaviť heslo, gesto alebo PIN, bez toho aby ste museli pridávať odtlačok prsta. Alebo môžete Váš telefón používať úplne bez akéhokoľvek zabezpečenia. Záleží len na Vás, akú možnosť uprednostňujete.

fotoaparát



Spustenie aplikácie "Fotoaparát", zhotovovanie kvalitných fotografií, videí, rýchla úprava ohniskovej vzdialenosti, zaostrovanie, sekvenčné snímanie, špeciálne efekty, panoráma a ďalšie profesionálne módy, efekty a funkcie u fotografií i videí.

Snímanie fotografií

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Všetky nasledujúce operácie sú vykonávané v aplikácii "Fotoaparát", ktorú si z domovskej obrazovky spustíte.

zaostrovanie

Kliknutím na displej v mieste ktoré chcete zaostrit' dôjde k automatickému zaostrenie pre obstaranie kvalitné ostré fotografie. Zaostrenie v mieste kliknutí sa označí čiarkovanou škálou v štvorcové alebo okrúhle podobe v prípade ak došlo k úspešnému zaostrenie. V opačnom prípade sa škála nezobrazí a Vy musíte miesto pre zaostrenie prehodnotiť a zaostrit' znovu na lepši detail.

blesk

Pre zhotovovanie nočných snímok sa využíva blesk pre nasvietenie nočné scény. Ten je možné pri fotografovaní v aplikácii

technická podpora

V prípade technických problémov a otázok kontaktujte Vášho predajcu .Prehlásenie o zhode Spoločnosť Xiaomi STORE sro týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že zariadenie spĺňa všetky príslušné ustanovenia predmetných predpisov Európskeho spoločenstva : ES 1999/5 / ES - NV č. 426/2000 Zb., ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia, v znení NV č. 483/2002 Zb. a NV č. 251/2003 Zb. a príslušným predpisom a normám, ktoré z nariadení (smerníc) vyplývajú. EÚ
Výrobca: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China

