Upozornenie

· Pred premiestnením čističku vzduchu vypnite a odpojte zo siete.
· Čističku nedá zapnúť, pokiaľ nie je riadne nainštalovaná mriežka vetráku a kryt priestoru filtra.
· Medzi prívody vzduchu a stenami či inými predmetmi udržujte vzdialenosť aspoň 20 cm.
· Z vonkajšej mriežky filtra často odstraňujte prach, vlasy a iné častice, aby ste znížili riziko rastu baktérií.
· Z prívodov vzduchu odstráňte prach, vlasy a častice, aby ste zabránili zníženiu prísunu vzduchu.
· Zakryte výstup vzduchu, aby ste zabránili usadzovaniu prachu, vlasov a iných častíc, ak čističku nebudete dlhšiu dobu používať.

Aby nedošlo k vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným škodám, používajte napájací kábel a elektrickej zásuvky v súlade s nižšie uvedenými pokynmi:

· Za kábel zbytočne neťahajte, nestáčejte ho ani ho neohýbajte, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu.
· Napájací kábel musí byť zastrčený do vhodnej elektrickej zásuvky.
· Používajte napájací kábel dodaný spolu s čističkou, nepoužívajte kábel iného výrobcu.
· Pred údržbou alebo premiestnením čističky vždy čističku odpojte zo siete.
· Keď je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za originálny napájací kábel zakúpený u výrobcu alebo v odbor popredajných služieb.

· Čističku prestaňte ihneď používať, ak začne vydávať nezvyčajné zvuky, zápach, pri jej prehriatie alebo nepravidelnom chode ventilátora.
· Nezasúvajte prsty ani iné cudzie predmety to ochranných častí, pohyblivých častí, prívodov alebo vývodov vzduchu.
· Predmety, ako napr. Vlasy alebo látky, uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od čističky, aby nedošlo k zablokovaniu prívodov alebo vývodov vzduchu.
· Na čističku si nesadajte, neopierajte sa o ňu, ani ju nenakláňajte.
· Pri použití v spojení s plynovými zariadeniami (ako napr. Plynovými sporáky, plynovými ohrievačmi), zaistite dostatočné vetranie, aby nedošlo k otrave oxidom uhoľnatým.
· Do výstupu vzduchu Nevlievajte kvapaliny, ani doň nevhadzujte prášok či iné drobné látky.

Čističku nepoužívajte za nasledujúcich podmienok, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iným škodám:

· V blízkosti otvoreného ohňa, napr. Sviečok, vykurovadiel na vonné látky, sporákov krbov, cigariet, petárd, zapaľovačov, viacúčelových bateriek, zapaľovačov sviečok alebo misiek na oheň.
· V blízkosti spotrebičov, ktoré generujú vysoké teploty, ako napr. Elektrických ohrievačov, vykurovacích telies s ventilátorom, elektrických ohrievačov nôh, elektrických sporákov, elektrických žehličiek.
· Uistite sa, že sa do čističky nedostanú žiadne horľavé predmety.
· Na nestabilnom povrchu sa môže čistička ľahko prevrátiť.
· V prostredí, ktoré je mimoriadne teplé, vlhké alebo navlhnuté, napr. Kúpeľne.
· Toto zariadenie smie používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a pochopili riziká s tým súvisiace.
· Deti sa so zariadením nesmú hrať.
· Čistenie a údržbu môže deti vykonávať iba pod dozorom.

Popis produktu

Pred použitím zariadenia najskôr starostlivo preštudujte tento návod a uchovajte ho pre prípadné budúce použitie.

Poznámka: Zobrazenie produktu, jeho príslušenstva a používateľského rozhrania v tomto návode sú uvedené iba ako referenčný. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť z dôvodu vylepšení produktu.

Predná časť

Zadná časť

Popis produktu

Displej

PM2.5

Teplota ·

Vlhkosť

Režim

Auto: **Automaticky prepína režimy podľa kvality vzduchu**

Spánek: Mimoriadne nízka hlučnosť pre pohodlný spánok.

Nízk**a rýchlosť**

Stredná rýchlosť

Vysoká **rýchlosť**

Ručné: V programe nastavte a uložte oblasť pokrytia a účinnosť čistenia.

Tlačidlo zapnutia / vypnutia a režimu

Ukazovateľ kvality vzduchu

Zobrazí sa jedna z farieb podľa hodnoty PM2,5

Zelená — 0-**75 μg/m^3**

Oranžová — 76- **150 μg/m^3**

Červená — 150 μg/m^3 alebo vyššou

Wi-Fi

Inštalácia

1 Otvorte kryt priestoru filtra

Stlačte tlačidlo, aby ste otvorili priestor filtra a uistite sa, že je filter správne nainštalovaný.

2 Vybratie napájacieho kábla

Vyberte napájací kábel a zatvorte priestor filtra.

3 Pripojenie k výstupu

Pripojte napájací kábel k výstupu v spodnej časti čističky. Potom ho zastrčte do zásuvky.

Návod na použitie

Umiestnenie čističky na vhodné miesto

Pre optimálny výkon udržujte odporú anej vzdialenosti medzi isti kou, stenami a inými predmetmi (pozri obrázok vyššie).

Poznámka: Pri používaní isti ky odporú ame necha okná a dvere zatvorené, aby sa dosiahla lepšia ú innos istenia.

Tlačidlo Zapnutie/vypnutie a režimu

Kliknite, aby ste čističku zapli, potom kliknite, aby ste prepínali medzi režimami. Pre vypnutie čističky stlačte a podržte po dobu 2 sekúnd.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia displeja

Stlačte tlačidlo v zadnej časti čističky, aby ste upravili jas displeja, alebo displej zapli / vypli.

Reset Wi-Fi

Keď sa telefón nemôže pripojiť k čističke, súčasne stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia a režimu a tlačidlo zapnutia / vypnutia displeja po dobu piatich sekúnd. Po úspešnom resetovaní Wi-Fi sa ozve pípnutie.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte vaše zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód, aby ste aplikáciu stiahli a nainštalovali. Pokiaľ ju máte už nainštalovanú, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Alebo v obchode s aplikáciami vyhľadajte "Mi Home / Xiaomi Home", aplikáciu prevezmite a nainštalujte.
Pre pridanie zariadenia otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a potom pokračujte podľa výziev.
* Aplikácia je v Európe označovaná ako Xiao Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení je uvedený ako predvolený.
Poznámka: Verzia aplikácie Mi Home môže byť aktualizovaná, preto prosím postupujte podľa pokynov aktuálnej verzie aplikácie.

Oznámenie stavu filtra

1 Oznámenie stavu filtra

Filter nebol detekovaný, alebo vložený filter nie je originálny.

2 Oznámenie životnosti filtra

Keď čistička detekuje, že je životnosť filtra viac ako 10%, buď odpojte a znovu zapojte kábel do siete a potom zapnite čističku, alebo otvorte a zatvorte priestor filtra a potom zapnite čističku, na displeji sa objaví zostávajúca životnosť (v %).

3 Oznámenie výmeny filtra

Doba výmeny filtra predstavuje 6-12 mesiacov. Ak je životnosť filtra 10% alebo menšie, displej zobrazí QR kód a zostávajúcu životnosť filtra (v%) vždy, keď čističku zapnete.

Poznámka: Pozri pokyny na výmenu filtra na vnútornej strane krytu priestoru filtra.

Poznámka: Filter môže vydávať zápach, keď pohltí nadmerné množstvo škodlivých plynov. Odporúčame skladovať filter na mieste s dobrým osvetlením a vetraním, aby sa zlepšila činnosť aktívneho uhlia a obnovila sa adsorpcia častíc. Filter vymeňte, keď uplynie jeho odporúčaná životnosť.

Starostlivosť a údržba

⚠ Uistite sa, že je čistička vypnutá a odpojená zo siete.

Čistenie priestoru filtra

Na odstránenie prachu z prívodov vzduchu alebo priestoru filtra použite vysávač alebo mäkkú handričku, aby ste zaistili optimálne vetranie a čistenie.

Čistenie laserového snímača častíc

Jazýček krytu snímača častíc je umiestnený priamo nad vnútornou časťou priestoru filtra. Kryt zložte zatlačením prsta proti jazýčku (ako uvádza Obrázok A).

Na očistenie krytu a snímača použite vzduchovú pištoľ alebo fén (ako uvádza Obrázok B).

Poznámka: Nepoužívajte horúci vzduch.

Názov	Mi Air Purifier 3H	**Menovité napätie**	100–240 V~	**Množstvo dodávaného čistého vzduchu (Častice CADR)**	380 m^3/h
Model	AC-M6-SC	**Menovitý kmitočet**	50/60 Hz	**Množstvo dodávaného čistého vzduchu bez formaldehydu (CADR Formaldehyde)**	60 m^3/h
Rozmery	240 × 240 × 520 mm	**Menovitý výkon**	38 W	**Spotreba v pohotovostnom režime pri pripojení k sieti**	< 2,0 W
Hmotnosť netto	cca 4,8 kg	**Hlučnosť**	64 dB(A)	**Bezdrôtové pripojenie**	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Účinné pokrytie	26–45 m^2 *	**Účinnosť čistenia častíc**	Vysoká	**Účinnosť čistenia formaldehydu**	Vysoká
Maximálna RF výstupný výkon			Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm RFID (13.56MHz): 0 dBm		

*Vypočítané podľa normy Q/BJZMK0001-2018

Regulačné informácie o zhode

Európa - EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto spoločnosť Beijing Smart Electronic Technology Co., Ltd. prehlasuje, že rádiové zariadenie Mi Air Purifier 3H, typ AC-M6-SC zodpovedá požiadavkám smernice 2014/53 / EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode nájdete na adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Likvidácia a recyklácia

Všetky produkty označené týmto symbolom predstavujú elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktorá nesmie byť zmiešaná s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho, za účelom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, je nutné takýto odpad odovzdať do špecializovaných zberných miest vyhradených pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení určených vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o mieste i podmienkach daných zberných miest vám poskytne predajca alebo miestne úrady.