





Uživatelská příručka  
Mi Electric Scooter 1S  
Mi Electric Scooter Pro 2


DDHBC11NEB  
DDHBC05NEB  
DDHBC08NEB




 Obsah balení




Uživatelská příručka  
Důležité informace  
Specifikace





Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Aktuální produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

 Montáž a nastavení




- 1 Zvedněte tyč se řídítky vzhůru, upevněte ji a sklopte stojan.
- 2 Nainstalujte řídítka.


 Nabijte svou koloběžku




- 3 Utáhněte šrouby na obou stranách tyče pomocí příloženého imbusu.
- Koloběžka je plně nabitá, když se LED indikátor na adaptéru změní z červené (nabíjení) na zelenou (udržovací nabíjení).




- 1 Zdvihněte gumovou krytku




- 2 Zapojte napájecí adaptér do nabíjecího portu.





- 3 Po ukončení nabíjení odpojte kabel.




- 4 Vraťte gumovou krytku zpět na místo.

 Propojení s aplikací Mi Home / Xiaomi Home



- 1 Dokud nebude koloběžka aktivována, bude po každém zapnutí nepřetržitě pípat a její rychlost bude omezena na 10 km/h.
- 2 Naskenujte QR kód výše a stáhněte a nainstalujte si aplikaci.


\* Tato aplikace je v Evropě označována jako Xiaomi Home (s výjimkou Ruska).  
Název aplikace zobrazené na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.




- 3 Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home. 4 Klepněte na „+“ v pravém horním rohu a poté postupujte podle pokynů.




## Jak jezdit



- 1 Varování: Použijte helmu, chrániče loktů a chrániče kolen. 2 Stoupněte si jednu nohu na koloběžku a pomalu se odražte od země druhou nohou.




- 3 Páčka plynu se aktivuje, jakmile rozjezdová rychlost přesáhne 5 km/h. 4 Uvolněte páčku plynu a stiskněte brzdovou páčku pro rychlé zabrzdění.



- 5 Při zatáčení nakloňte tělo ve směru zatáčení a pomalu otáčejte řídítka. 6 Při parkování sklopte stojan.




## Bezpečnostní připomenutí



! Vždy se vyhýbejte překážkám.


! Pokud projíždíte přes zpomalovací prahy, dveřní výtahu, po hrbolaté cestě či jiných nerovných površích, udržujte rychlost mezi 5 až 10 km/h. Lehce pokrčte kolena, abyste lépe udržovali stabilitu.

## Dejte si pozor na bezpečnostní rizika



! Vyvarujte se nárazu hlavy do zábrubní, výtahů a jiných vyvýšených překážek.


! Nemačkejte plynovou páčku ve chvíli, kdy jdete vedle koloběžky.



Nejezděte v jízních pruzích či obytných oblastech, kde je povolen pohyb jak vozidel, tak chodců.


Při vysoké rychlosti neměňte prudce směr řízení.

### Nedělejte nic nebezpečného



Na řídítka nezavěšujte tašky ani jiné těžké předměty.


Nejezděte jen na jedné noze.



Při jízdě z kopce nezrychlujte a včas brzdíte, abyste bezpečně zpomalili. Pokud narazíte na prudké stoupání, musíte sestoupit z koloběžky a tlačít ji.


Při používání koloběžky nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka.

### Nedělejte nic nebezpečného



Nejezděte v dešti. Nejezděte přes kaluže ani jiné (vodní) překážky.


Na koloběžce nevozte nikoho jiného, ani děti.



Nepokládejte si nohy na zadní blatník.

Nedotýkejte se kotoučové brzdy.

### Nedělejte nic nebezpečného




Během jízdy nesundávejte ruce ze řídítek.


Nesnažte se vyjždět či sjíždět schody, ani skákat přes překážky.



## Skládání a přenášení




- 1 Držte tyč se řídítky, uvolněte ji otáčením proti směru hodinových ručiček a sklopte bezpečnostní páčku.
- 2 Zarovnejte zvonek s přezkou a zahákněte je.



- 3 Při přenášení držte koloběžku za tyč řídítek, ať už jednou rukou nebo oběma.
- 4 Uvolněte zvonek od přezky na blatníku.




## Seřízení kotoučové brzdy



Před seřízením se ujistěte, že je koloběžka vypnutá a nenabíjí se. Pokud je brzda příliš utažená či povolena, povolte šroubek na třmenu pomocí imbusového klíče. Poté jemně seříďte brzdové vedení (zkratěte či prodlužte viditelnou délku) a opět šroubek dotáhněte.


## Ventilek



- 1 Odšroubujte víčko ventilu.
- 2 Připojte prodlužovací trysku k ventilu.
- 3 Připojte pumpu a nahustěte pneumatiku.



## Zamkněte svou koloběžku




Zamknout

Odemknout

Jakmile je koloběžka zamčena, dojde k zablokování motoru a automatickému zhasnutí světl. Na ovládacím panelu se zobrazí ikona.

## Nastavte heslo



Klepněte sem > „Další nastavení“ („More Settings“) > „Nastavit heslo“ („Set password“)

Poznámka: Pokud není nastaveno žádné heslo, může být koloběžka odemčena aplikací Mi Home / Xiaomi Home z jakéhokoliv telefonu. Jakmile dostanete koloběžku, nezapomeňte nastavit heslo v aplikaci co nejdříve. V případě, že jste zapomněli heslo, navštivte prosím [www.mi.com](http://www.mi.com) nebo se obraťte na prodejně oddělení o pomoc.